

Merci d'avoir acheté l'**Gui**tdoorbell™ seul et unique!

Inclus:

- **Gui**tdoorbell™ avec joint **3M™ Dual Lock™** fermeture refermable
- **Planche trophée**-joint avec **3M™ Dual Lock™** fermeture refermable
- **Assemblée Striker** avec joint **3M™ Dual Lock™** fermeture refermable
- **Diapason** pour le tuning
- **Montage Matériel**-vis/rondelles/chevilles (4)

Montage Planche Trophée

1. Localiser une porte intérieure vers l'intérieur pour votre swing **Gui**tdoorbell™ nouvelle!

2. Tout en tenant le **Planche Trophée** (B) à l'emplacement souhaité, marquer la position de chaque trou à percer en utilisant les trous pré-percés dans le **Planche Trophée** comme un guide. *(Voir l'images #1)*

S'IL VOUS PLAÎT NOTE: Le **Planche Trophée** doit être monté à plus de 2 1/2 pouces du haut de la porte pour que l'Assemblée de bien communiquer avec Striker les cordes de la **Gui**tdoorbell™. *(Voir l'image #1)*

3. Percer dans les positions marquées avec un foret de 1/8 pouces. Si vous montez dans un poteau, les vis de fixation sont suffisantes. Si vous montez dans un poteau n'est pas possible, les chevilles doivent être utilisés.

4. Alignez les trous pré-percés dans le **Planche Trophée** avec ceux percés dans le mur, et monter à l'aide du matériel fourni. Serrer sans excès. *(Voir l'image #2)*

Installation de la **Gui**tdoorbell™

5. Placez le **Gui**tdoorbell™ instrument dans la position de montage: parallèlement à la partie supérieure de la porte, avec les cordes vers le bas, et les touches de réglage sur la gauche. *(Voir l'images #2)*

6. Aligner l'écluse de **3M™ Dual™** fermeture refermable sur le côté de l'**Gui**tdoorbell™ avec le **3M™ Dual Lock™** fermeture refermable sur le **Planche Trophée**. Appuyez sur jusqu'à ce qu'un «clac» se fait entendre. *(Voir l'images #2)*

7. Appuyez sur la touche de verrouillage **3M™ Dual™** fermeture refermable sur le dos de la **Gui**tdoorbell™ fermement sur le **3M™ Dual**

Lock™ fermeture refermable sur le support en L (C) en utilisant un léger mouvement vers le haut jusqu'à ce qu'un «clac» se fait entendre. Tirez doucement l'**Gui**tdoorbell™ pour tester qu'il est sécurisé. *(Voir l'images #2)*

S'IL VOUS PLAÎT NOTE: Ne pas monter comme indiqué peut causer un décollement de l'**Gui**tdoorbell™ du **Planche Trophée**. Des blessures ou des dommages pourraient survenir.

8. Placer **Assemblée Striker** (D) à la verticale sur la porte de sorte que le **Plectre** (E) s'aligne avec le trou pour le son sur la **Gui**tdoorbell™. **Plectre** devrait reposer dans les cordes à une profondeur de 1/4 pouces. *(Voir l'images #3, #4)*

9. Marquez la position souhaitée de l'**Assemblée Striker** avant de l'attacher à la porte. Retirez le protecteur de l'adhésif de **3M™ Dual Lock™** fermeture refermable, et joindre l'**Assemblée Striker**. Utilisez un niveau pour régler. *(Voir l'images #3, #4)*

10. Tournez le **Plectre** donc un léger angle est atteint. Ceci va produire la meilleure qualité sonore, et prolonger la vie de l'instrument. *(Voir l'images #4)*

11. Pour supprimer l'**Gui**tdoorbell™ du **Planche Trophée**, saisir le corps de l'instrument, et tirer fermement vers le bas. **Ne tirez pas sur toute autre partie de l'instrument, car les dommages peuvent se produire.**

AVIS DE SÉCURITÉ: **3M™ Dual Lock™** fermeture refermable a un cycle de 1000 utilisent la vie. Nous vous recommandons de remplacement avant le cycle de vie est terminée.

Tuning et Entretien

12. Utilisez le **Diapason** (I) pour syntoniser les chaînes. Le **Gui**tdoorbell™ Classic accord est E7sus. Aller à la www.guitdoorbell.com pour un échantillon audio, et de l'assistance de réglage supplémentaire. *(Voir l'image #5)*

13. Re-chaîne comme nécessaire pour le meilleur son. Une chaîne de faible épaisseur (de 0,012 à 0,053) est recommandé. S'il vous plaît consulter votre magasin de musique local pour plus d'aide avec le réglage et l'entretien de votre **Gui**tdoorbell™.