

この度はユニークで楽しい**Guidoorbell™**をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

<含まれているもの>

- **Guidoorbell™**
(装着・取り外し可能な3M™デュアルロック™ファスナー付)
- **トロフィー・ボード**
(3M™デュアルロック™ファスナー付)
- **ストライカー・アッセンブリ**
(3M™デュアルロック™ファスナー付)
- **ピッチパイプ**
(チューニング用)
- **設置用備品**
(ネジ、ワッシャー、壁面取付用アンカー、各4個)

<トロフィー・ボードの設置方法>

1. **Guidoorbell™**の取付場所として、内側に向かって開くドアがついている出入口をまずお選び下さい。
2. トロフィー・ボード (B) を持ち上げ、穴をあける場所を決めて、各穴の位置に印をつけていきます。この時、あらかじめトロフィー・ボードについている穴の位置を参考にして下さい。(イラスト図1)

(注)

トロフィー・ボードの位置は、ドアの内側に取り付けるストライカー・アッセンブリが**Guidoorbell™**の弦を適切に弾くように、ドアの一番上の部分から6.5cm以内におさまるように設定して下さい。(イラスト図1)

3. 印をつけた位置に、1/8インチ (3mm) のドリルビットで穴をあけます。間柱に設置可能な場合はネジで固定するだけで十分ですが、間柱に設置できない場合は、壁面取付用アンカーを必ずご使用下さい。
4. 壁面にあけた穴とトロフィー・ボードの穴が合うように位置合わせをして、ネジとワッシャーを使ってしっかりと固定します。(イラスト図2)

トロフィー・ボードの設置さえ適切にできれば**Guidoorbell™**の取り付けは、とても簡単です!

<Guidoorbell™の取り付け方>

5. **Guidoorbell™**の楽器を所定の位置に取り付けます。この時、楽器がドアの上の部分と平行になるように、つまり弦が下側、チューニングキーが左側になるようにして下さい。(イラスト図2)
6. トロフィー・ボード側の**3M™デュアルロック™**ファスナーと**Guidoorbell™**の側面に貼付けられている**3M™デュアルロック™**ファスナーの位置を合わせて、確実に噛み合せてカチッと音がするまで押し付けて下さい。(イラスト図2)
7. **Guidoorbell™**をやや強く押し上げるようにして、背面の**3M™デュアルロック™**ファスナーとL字型ブラケット (C) の**3M™デュアルロック™**ファスナーとが

確実に噛み合せてカチッと音がするように取り付けて下さい。また、**Guidoorbell™**を軽く引っ張ってみて確実に固定できているかどうかを必ず確認して下さい。(イラスト図2)

(安全のための注意点)

設置は必ず指示通りに行ってください。指示通りに設置されていない場合、**Guidoorbell™**がトロフィー・ボードからはずれて怪我や損傷につながる可能性もありますので必ず指示に従ってください。

8. ストライカー・アッセンブリ (D) がドアに垂直になるように配置し、**Guidoorbell™**のサウンドホールとプレクトラム (E) の位置合わせをします。この時、プレクトラムが弦の上側 (ホール側) に約6mm入った状態になるように設定して下さい。(イラスト図3&4)

9. ストライカー・アッセンブリをドアに取り付ける前に、設置する位置に印をつけます。必要に応じて水準器を使って位置調節して下さい。**3M™デュアルロック™**ファスナーの粘着テープを剥がして、ストライカー・アッセンブリをドアに取り付けます。(イラスト図3&4)

10. プレクトラムをねじって、少し角度がつくようにしておきます。これによって、音質が最も良くなり、また楽器の延命を図ることができます。(イラスト図4)

11. トロフィー・ボードから**Guidoorbell™**を取り外す場合は、必ず楽器の本体の部分をもってしっかりと下方向に引っ張るようにします。楽器の他の部分は損傷につながりますので絶対に引っ張らないで下さい。

(安全のための注意点)

3M™デュアルロック™ファスナーの製品寿命は着脱1000回となっています。弊社では、寿命回数に達する前にお取り替えされることをお勧めいたします。

<チューニングとメンテナンス>

12. 弦のチューニングを行う場合はピッチパイプ (G) をご利用ください。通常、**Guidoorbell™**のチューニングはE7susで行います。(イラスト図5) 尚、オーディオサンプルやチューニングの仕方につきましては、弊社ウェブサイトwww.guidoorbell.comをご覧ください。

13. 最高の音質でお楽しみ頂くために、必要に応じて弦の張り替えをお奨めしています。推奨の弦の太さはライトゲージ (0.012-0.053) です。**Guidoorbell™**のチューニングやメンテナンスが更に必要になった場合は、最寄りの楽器店にてご相談ください。

www.guidoorbell.com

