

Gracias por comprar el Guitdoorbell™ único!

Incluye:

- **Guitdoorbell™** se adjunta con el **3M™ Dual Lock™** Sujetador con cierre reutilizable
- **Trofeo de la Junta** con el adjunto de **3M™ Dual Lock™** Sujetador con cierre reutilizable
- **El delantero de la Asamblea** con la adjunta de **3M™ Dual Lock™** Sujetador con cierre reutilizable
- **Pitch tubería** para el ajuste
- **Montaje Hardware**-screws/washers/wall anclas (4)

Montaje de la Junta del Trofeo

1. Busque una puerta hacia adentro el interior de balanceo de su **Guitdoorbell™** nuevo!

2. Si bien la celebración de **Trofeo de la Junta** (B) en la ubicación deseada, marque la posición de cada orificio para ser perforada mediante el uso de los orificios que tiene **Trofeo de la Junta** como una guía. *(Ver imagen #1)*

NOTA: La Junta del Trofeo se debe montar no más de 2 1/2 pulgadas de la parte superior de la puerta para que el delantero de la Asamblea para contactar adecuadamente las cuerdas de la **Guitdoorbell™**. *(Ver imagen #1)*

3. Los agujeros en las posiciones marcadas con una broca de 1/8 pulgada. Si se monta en un poste, los tornillos de montaje son suficientes. Si se monta en un poste no es posible, los anclajes de pared debe ser utilizado.

4. Alinee los orificios que tiene **Trofeo de la Junta** con los perforados en la pared, y montar con el hardware proporcionado. Apretar hasta el tope. *(Ver imagen #2)*

Instalación de la Guitdoorbell™

5. Coloque el **Guitdoorbell™** instrumento en la posición de montaje: en paralelo a la parte superior de la puerta, con las cuerdas hacia abajo, y las teclas de ajuste de la izquierda. *(Ver imagen #2)*

6. Alinear el de **3M™ Dual Lock™** Sujetador con cierre reutilizable en el lado de la **Guitdoorbell™** de **3M™ Dual Lock™** Sujetador con cierre reutilizable en **Trofeo de la Junta**. Pulse hasta que aparezca un "clic" que se escucha. *(Ver imagen #2)*

7. Pulse el de **3M™ Dual Lock™** Sujetador con cierre reutilizable en la parte posterior de la

Guitdoorbell™ firmemente en el **3M™ Dual Lock™** Sujetador con cierre reutilizable en el soporte en L (C) con un ligero movimiento hacia arriba hasta que un "clic" que se escucha. Tire suavemente de la **Guitdoorbell™** para probar que es seguro. *(Ver imagen #2)*

NOTA: Si no se monta según las indicaciones puede llevar a la separación de la **Guitdoorbell™ Trofeo de la Junta**. Lesiones o daños pueden ocurrir.

8. Coloque el delantero de la Asamblea (D) en posición vertical sobre la puerta para que la púa (E) se alinea con el agujero de los sonidos en el **Guitdoorbell™**. La púa debe descansar en las cuerdas a una profundidad de 1/4 pulgada. *(Ver imágenes #3, #4)*

9. Marque la posición deseada de el delantero de la Asamblea antes de instalarla en la puerta. Retire el protector del adhesivo de la **3M™ Dual Lock™** Sujetador con cierre reutilizable, y fije el delantero de la Asamblea Use un nivel para ajustar. *(Ver imágenes #3, #4)*

10. Gire la púa para un ligero ángulo se logra. Esto producirá la mejor calidad de sonido, y extender la vida útil del instrumento. *(Ver imagen #4)*

11. Para quitar el **Guitdoorbell™ Trofeo de la Junta**, sujete el cuerpo del instrumento, y empuje con firmeza hacia abajo. **No tire en cualquier otra parte del instrumento, ya que puede dañarse.**

NOTA DE SEGURIDAD: **3M™ Dual Lock™** Sujetador con cierre reutilizable tiene un ciclo de uso de 1000 la vida. Se recomienda el reemplazo antes de que el ciclo de vida se ha completado.

Afinación y Mantenimiento

12. Utilice el **Pitch tubería** (I) para afinar las cuerdas. El **Guitdoorbell™ Classic** de ajuste es E7sus. Ir al www.guitdoorbell.com de una muestra de audio, y la asistencia de ajuste adicional. *(Ver imagen #5)*

13. Re-cuerda según sea necesario para el mejor sonido. Una cadena de calibre ligero (0,012-0,053) se recomienda. Por favor, consulte con su tienda de música local para obtener más ayuda con la puesta a punto y mantenimiento de su **Guitdoorbell™**.